

Maçonneries

Supports neufs

Mortier de ciment :

- Attendre jusqu'à la prise totale (30 jours minimum) et séchage complet.
- Nettoyer le support d'éventuelles efflorescences moyennant un sablage, neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur des surfaces excessivement polies, poncer pour ouvrir les pores.
- Fixer les supports peu résistants avec le fixateur FIJADORA
- Nettoyer le support de tous produits étrangers et/ou résidus.
- Enduire les défauts du support

Plâtre ou plaques de plâtre

- Attendre jusqu'à séchage complet (max. 20% d'humidité).
- Eliminer du support tous les agents étrangers et/ou résidus.
- Eliminer les efflorescences.
- Nourrir, imprimer le support avec une impression type SELLADORA ou avec Monocouche écologique
- Sur les surfaces excessivement polies , poncer pour ouvrir les pores.
- Fixer les supports fragiles ou farineux avec le fixateur FIJADORA
- Enduire les défauts du support
- Traiter avec un fongicide les supports présentant des moisissures.

Restauration ou entretien

- Eliminer totalement les vieilles couches de peintures en mauvais état ou présentant des défauts d'adhérence (écailles)
- Poncer finement avec un tampon abrasif les surfaces brillantes pour faciliter l'adhérence de la nouvelle peinture.
- Sur les supports peints, vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture. Eliminer écailles, poussières et saletés avant de repeindre.
- Enduire les défauts du support.
- Traiter avec un fongicide les murs avec moisissures.

Boiseries

Supports neufs

- Ne pas peindre sur des bois dont l'humidité relative est supérieure à 12 %
- Poncer pour éliminer toutes éventuelles traces de colle
- Si le bois présente des signes de vieillissement , poncer et éliminer les poussières à la brosse
- Si le bois n'est pas traité, appliquer un fongicide en préventif
- Appliquer une impression avant toute peinture opacifiante ou un fond incolore avant tout lazure de finition
- Sur les bois exotiques, appliquez de préférence une impression solvantée pour éviter les traces de remontée de tanin
- Poncer légèrement l'impression avant application de la finition pour éliminer le soulèvement des fibres du bois

Restauration ou entretien

- Bois lazurés : poncer et brosser légèrement les zones présentant des défauts d'adhérence ou en mauvais état, éliminer les poussières de ponçage et procéder comme sur les bois neufs
- Bois vernis : décaper ou poncer jusqu'au bois et procéder comme sur les bois neufs
- Bois peint : vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture. Éliminer écailles, poussières et saletés avant de repeindre. Enduire les défauts du support.

Conseils généraux

- Remuer les produits jusqu'à parfaite homogénéisation
- Respecter les normes d'application figurant sur la fiche technique ou sur le pôt
- Ne pas appliquer les produits par des températures élevées , ni sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement ou sur des surfaces humides
- Maintenir des bonnes conditions d'aération pendant le séchage
- Ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures à 80 %